


חיבור מנוע מחווט WT (ללא שלט)




כחול-1

שחור-2

חום-3

צהוב/ירוק - הארכה

חיבור מנוע רדיו/אלחוטי RTS (עם שלט)



כחול-1

חום-2

צהוב/ירוק - הארכה

לכל שאלה ותמיכה נוספת, ניתן לפנות למשרדינו:

03-5501199